

ILFORD FP4 plus 125 ISO  
 PATERSON Super System 4  
 500 ml di soluzione per 1 pellicola 120

PRELAVAGGIO	SVILUPPO	ARRESTO	FISSAGGIO	LAVAGGIO	IMBIBENTE
	ID-11	ILFOSTOP	RAPID FIXER	Metodo ILFORD	TETENAL MIRASOL 2000
500 ml acqua	1+1 250 ml chimico 250 ml acqua	1+19 25 ml chimico 475 ml acqua	1+4 100 ml chimico 400 ml acqua	500 ml acqua/ciclo	2-3 gc chimico 500 ml acqua
20°C	20°C	18-24°C	18-24°C	20°C	
2 '	11 '	10 " (suggeriti 45 ")	2 ' - 5 ' (suggerito 8 ')		1 ' - 2 '
Ribaltamenti continui.	15 " secondi versare 1° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 2° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 3° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 4° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute Verificare temperatura 5° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 6° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 7° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 8° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute Verificare temperatura 9° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 10° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 11° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute Svuotare a -15"	Ribaltamenti continui	1° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 2° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 3° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 4° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 5° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 6° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 7° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute 8° minuto 4 ribaltamenti (totale 10") 2 battute Svuotare	05 ribaltamenti 10 ribaltamenti 15 ribaltamenti 20 ribaltamenti 25 ribaltamenti  svuotare dopo ogni ciclo	dolcemente muovere la spirale nel liquido